

Uwagi ogólne dotyczące użytkowania pergoli żaglowej

- dokonywanie samodzielnych zmian w konstrukcji pergoli jest zabronione - ingerencja w konstrukcję pergoli zwalnia producenta z odpowiedzialności za produkt;
- użytkownik produktu powinien zwracać szczególną uwagę na stan konstrukcji pergoli, a w przypadku zauważenia zmian w konstrukcji - takich jak np. deformacja profili, poluzowanie elementów łączących profile, poluzowanie elementów służących mocowaniu żagła, osłabienia mocowania do podłoża, zwiększenie ruchomości konstrukcji - należy zaprzestać użytkowania pergoli i skontaktować się z dystrybutorem;
- zabrania się przebywania pod pergolą w czasie ulewnego deszczu, burzy, gradobicia, opadów śniegu a także trakcie występowania porywistych wiatrów;
- żagiel jest produktem sezonowym – należy użytkować go w okresie od wiosny do jesieni;
- żagiel nie posiada odporności na śnieg;
- zaleca się, aby żagiel przeciwsłoneczny był demontowany na czas nieobecności użytkowników;
- należy bezwzględnie demontować żagiel w przypadku zapowiadanych burz, gradobić i silnego wiatru;
- zaleca się demontaż żagła jeżeli siła wiatru przekroczy 35 km/h. Na odporność żagła i elementów montażowych żagła na wiatr ma wpływ nachylenie i napięcie żagła. W przypadku występowania wiatru zaleca się poziome mocowanie żagła i możliwie mocne jego napięcie;
- zabrania się dokonywania regulacji żagła osobom nieuprawnionym (tj. osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi uwagami);
- po każdym sezonie użytkowania pergoli, żagiel należy wyczyścić wodą z delikatnym detergentem (np. mydło);
- żagła nie należy myć za pomocą myjki ciśnieniowej;
- żagiel poza sezonem należy przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na warunki atmosferyczne.